

GUIDE DE POSE D'UNE CLÔTURE GANIVELLE

Ces barrières sont constituées de piquets de châtaignier et sont une très bonne alternative durable et écologique à la plupart des clôtures.

Avant de commencer, il faut déterminer avant tout la ligne de pose et l'effet que que souhaite leur donner. Vous pouvez la matérialiser avec un fil d'ariane ou tout autre marqueur de sol comme une bombe fluo par exemple

2/ INSTALLATION DES PIQUETS

Positionner les piquets de châtaignier aux extrémités de la clôture et aux angles en y ajoutant une jambe de force pour une meilleure rigidité de l'ensemble de la clôture.

Planter les piquets intermédiaires à l'aide d'une grosse masse. Protéger votre piquet

Faire un pré-trou à l'aide d'une barre à mine, il sera plus aisé ensuite de les enfoncer.

Tender ensuite une ficelle entre les piquets, ce qui vous donnera la position des piquets intermédiaires qui seront plantés tous les 2m.

Fixer 2 ou 3 crampillons (clous en forme de U à deux pointes) dans chaque piquet. Ils serviront à supporter les fils de fer galvanisés sur lesquels seront fixées les ganivelles. Positionner ces crampillons à une distance identique à l'espace entre les fils de fers torsadée des ganivelles.

Passer les fils de fer galvanisés dans les crampillons et installer un tendeur à l'extrémité sur chaque fil.

Régler la tension des fils de fer galvanisés.





3/ POSE DE LA GANIVELLE

Dérouler les ganivelles au pied de la clôture de façon à la positionner la pointe en haut. En effet la ganivelle résistera plus longtemps aux intempéries dans cette position ! Agrafer la ganivelle au fil de fer en prenant soin de l'étirer et de faire en sorte qu'elle ne touche pas le sol. Même si le bois de châtaignier à une excellence résistance (20 à 30 ans), ici l'objectif, sera de désherber aux pieds des ganivelles plus facilement.

Option de finition selon vos goûts

Le bois grise naturellement. Après deux mois de séchage, une fois le tanin du bois parti, vous pouvez envisager de traiter le bois des ganivelles avec une imprégnation pour éviter que le bois ne se ternisse. Néanmoins, il n'existe pas de produit « vert » pour le traitement du bois. Le châtaignier est de classe 4 naturellement et sa patine naturelle au fil du temps suffit à satisfaire votre déco paysagère.

Outils nécessaires pour la pose :

- ficelle,
- pince coupante (tenaille)
- pince à grillage
- masse, barre à mine
- mètre, niveau, marteau
- crampillons, scie

Accessoires :

- fil de fer galvanisé (diamètre 2.7) et fils
- crampillons
- tendeurs